

HYGIENEPROFI

Kontaktloser

Infrarot-Desinfektionsmittel-Spender



Bedienungsanleitung

1. Stecken Sie den mitgelieferten Schlüssel in die vorgesehenen Schlitze oben an der Abdeckung und drücken leicht nach unten, um die Abdeckung zu öffnen
2. Füllen sie das Desinfektionsmittel ein
3. Schließen Sie die vordere Abdeckung
4. Um Desinfektionsmittel zu spenden, halten Sie eine Hand unter den Sensor.

Stellen Sie sicher, dass 4 Stück 1,5 V, Type C, LR14 Batterien im Batteriefach eingelegt sind.

Blinkt die LED Anzeige grün und rot sind die Batterien leer.